

Quick Guide - AirSupply Notification of Escape

Ziel dieser Kurzanleitung ist es, Ihnen eine grundlegende Einführung in die Anwendung AirSupply NoE zu geben und aufzuzeigen, welche Grundanforderungen für eine Nutzung bestehen.

1 AirSupply NoE - Grundlagen

NoE (Notification of Escape) ist ein Standardprozess für Lieferanten, mit dem sie ihre Kunden frühzeitig über die Nonkonformität bereits gelieferter Produkte informieren können. Lieferanten sind vertraglich verpflichtet, den betroffenen Kunden im Falle einer Lieferung fehlerhafter Produkte zu informieren.

AirSupply NoE ist ein Modul von AirSupply Quality, was wiederum eine Erweiterung der bewährten SupplyOn AirSupply Kollaborationsplattform ist. Neben NoE besteht es aus Modulen wie Advanced Product Quality Planning (APQP), 9S Practical Problem Solving (9S PPS) und Concession sowie in Zukunft auch Non-Conformity und Liability Collaboration.

2 Voraussetzungen für die Nutzung von AirSupply NoE

Voraussetzung für die Nutzung von AirSupply NoE ist ein aktiver Benutzeraccount für die AirSupply Plattform sowie die entsprechend benötigten Benutzerrollen für NoE.

Wenden Sie sich für den Benutzeraccount bitte an Ihren AirSupply **CompanyAdmin** und fordern Sie mindestens eine der folgenden Benutzerrollen an:

- **IndSellerNoE-Write**
- **IndSellerNoE-Read**

AirSupply Company Admin

- Der AirSupply CompanyAdmin ist ein Mitarbeiter Ihres Unternehmens
- Falls Sie Ihren CompanyAdmin nicht kennen, kontaktieren Sie den [SupplyOn Support](#) (Geben Sie hierbei bitte den Namen Ihres Unternehmens und ihre Lieferantenummer oder DUNS-Nummer an)
- Ihr AirSupply CompanyAdmin ist verantwortlich für:
 - Erstellen von Benutzeraccounts
 - Zuweisung von Benutzerrollen
 - Zurücksetzen Ihres Passwortes
 - Entsperren Ihres Accounts

3 Zusätzliche Informationen für AirSupply NoE

Zusätzliche Informationen, User Guides, Videos und FAQs enthält das [Supplier Info Portal](#).

Benutzen Sie hierfür auch folgende Links:

Trainingsdokumente:

- [Detaillierter User Guide](#)

Training Videos:

- [Anlegen einer NoE](#)
- [Kollaboration bei einer NoE](#)

Supplier Info Portal:

- [FAQs für NoE](#)
- [NoE - Überblick](#)

Für zusätzliche Fragen und Unterstützung, kontaktieren Sie bitte den [SupplyOn Support](#)

4 Erstellen einer Notification of Escape

4.1 Öffnen Sie die [SupplyOn Login Page](#) und geben Sie User ID und Passwort ein.

4.2 Wählen Sie Services SupplyOn > AirSupply aus

4.3 Wählen Sie *Notification of Escape* > *NoE Creation* aus.

My SupplyOn > My Workspace

Service Center | Hilfe zu dieser Seite | Drucken
Peter Smith / Quality01-s-mso

Prozess- / Warnungsmatrix

	New	High	Med	Low	Total
Bestellungen					
Material-Stammdaten					
Konzession					
Entwurf	4		47		47
Abgelehnt	0		1		1
Notification of Escape					
Entwurf			30		30

Zusammenfassung Bestelleinteilung

Status	New	Total
Gesamt	61	127

Zusammenfassung Concession Management

Status	New	Total
Gesamt	179	227

Zusammenfassung NoE Management

Status	New	Total
INCOMPLETE	0	1
OPEN	0	2
WORK IN PROGRESS (WIP)	0	3
ACCEPTED PENDING CUSTOMER ...	0	1
ACCEPTED	0	0
CANCELLATION REQUEST	0	1
CANCELLED	0	0
Gesamt	0	8

Benutzereinstellungen

Aktiver Filter: AirSupply Quality

My Workspace-Konfiguration

Zusammenfassung

Übersicht Warnungen
9S – Practical Problem Solving

Stammdaten

Material-Stammdaten

Sprache

Deutsch

Anmerkung

Falls der Link zu *Notification of Escape* bei Ihnen unter *My Workspace* fehlt, wurde Ihrem Nutzer nicht die benötigte Benutzerrolle für NoE zugewiesen. Die Voraussetzungen für die Nutzung sind in Kapitel 2 beschrieben.

4.4 Wählen Sie in der Liste das betroffene Material aus und bestätigen Sie mit *Create*, um den NoE-Prozess zu initiieren.

My SupplyOn > My Workspace > NoE erstellen

Service Center | Hilfe zu dieser Seite | Drucken
trg-Honeywell Aerospace - Smith Peter Déconnexion

Aktiver Filter: AirSupply Quality

Schnellsuche | Erweiterte Suche

Suche

Zurücksetzen

Zeile hinzufügen | Zeile löschen

Meine Suchprofile

Verwalten...

NoE erstellen | NoE Übersicht

SupplyOn Def. View | Verwalten... | Filter zurücksetzen

Organisation Kunde	Werk Kunde	Organisation Lief.	Werk Lieferant	Materialnr. Lief.	Materialnr. Kunde
<input type="checkbox"/> trg-Airsupply Industrial	TRG-IND1_BX	TRG-HONEY1	trg-Honeywell R		-
<input type="checkbox"/> trg-Airsupply Industrial	TRG-IND1_BX	TRG-HONEY1	trg-Honeywell R	BIS_MIG_SELL_0002	BIS_MIG_CUST_0002
<input type="checkbox"/> trg-Airsupply Industrial	TRG-IND1_BX	TRG-HONEY1	trg-Honeywell R	BIS_MIG_SELL_0003	BIS_MIG_CUST_0003
<input checked="" type="checkbox"/> trg-Airsupply Industrial	TRG-IND1_BX	TRG-HONEY1	trg-Honeywell R	BIS_MIG_VMI_S0002	BIS_MIG_VMI_C0002
<input type="checkbox"/> trg-Airsupply Industrial	TRG-IND1_BX	TRG-HONEY1	trg-Honeywell R	BIS_MIG_VMI_S0004	BIS_MIG_VMI_C0004
<input type="checkbox"/> trg-Airsupply Industrial	TRG-IND1_BX	TRG-HONEY1	trg-Honeywell R	BIS_MIG5_FC_SELL_0005	BIS_MIG5_FC_CUST_0005
<input type="checkbox"/> trg-Airsupply Industrial	TRG-IND1_BX	TRG-HONEY1	trg-Honeywell R		CMN
<input type="checkbox"/> trg-Airsupply Industrial	TRG-IND1_BX	TRG-HONEY1	trg-Honeywell R	SupplierMaterialNumber-----	CustomerMaterialNumber-----
<input type="checkbox"/> trg-Airsupply Industrial	TRG-IND1_BX	TRG-HONEY1	trg-Honeywell R	EVR750-04-0100A:F0057	EVR750-04-0100A:F0057
<input type="checkbox"/> trg-Airsupply Industrial	TRG-IND1_BX	TRG-HONEY1	trg-Honeywell R	MHR11_2014-07-31_01_FC_...	MHR11_2014-07-31_01_FC_...

Zurück | **Erstellen**

26 Einträge: Alle Treffer der Seite auswählen | Alle Treffer auswählen | Auswahl aufheben | Einträge pro Seite: 10 | Erste | Vorherige | >>

Anmerkung

Falls die betroffene Materialnummer in der Liste nicht verfügbar ist können Sie alternativ die Dummy-Materialnummer “-“ (Cust. Mat. No) verwenden um den NoE-Prozess zu starten.

Falls die betroffene Materialnummer mehr als einmal in der Liste verfügbar ist, berücksichtigen Sie bitte zusätzlich die Spalte *Cust. Site* (belieferter Kundenstandort).

Durch Klicken auf *Create* wird die NoE zunächst nur im Status Draft angelegt. Sie können diese immer noch löschen ohne sie an den Kunden zu versenden.

4.5 Befüllen Sie alle Pflichtfelder unter *NoE Details* und senden Sie die NoE an den Kunden.

My SupplyOn > My Workspace > Übersicht NoE > NoE Details

Service Center | Hilfe zu dieser Seite | Drucken

Titel

Kundenreferenznummer: Dokumentreferenz:

Kopfdaten Fehler Anhänge

Information zu Kopfdaten

Titel: Limited time of usage

Status: DRAFT

Grund der letzten Statusänderung:

Prozess-Code:

Erkannt während:

Beschreibung der Nonkonformität:

Verantwortlicher auf Kundenseite: Hidalgo, Joseph

Hersteller Standort: IBX1-RED - trg-Honeywell Red

Organisation Lieferant: TRG-HONEY1

Organisation Kunde: trg-Airsupply Industrial

Lieferantennummer: IBX1-RED

Lieferanten-Control Point: trg-Honeywell R

Material

Materialnummer Kunde: BIS_MIG_VMI_C0002

Sachnummer: BIS_MIG_VMI_S0002

Materialbeschreibung des Kunden: Toilet Seat

Teilename:

Weitere Teilenummer: Please use multi material templ...

Zone:

Buying Commodity:

KPC:

Buying Sub-Commodity:

Nummer in der Zeichnung:

Zurück **NoE Senden** Speichern Löschen Download Drucken E-Mail verschicken Historie

Anmerkung

Beim ersten Versand der NoE haben Sie nur eine vorläufige Benachrichtigung (*Status Open*) verschickt. Der Kunde kann die NoE nun sehen, der Lieferant muss aber noch alle fehlenden Pflichtinformationen eintragen um die NoE in *Status WIP* zu überführen.

Für mehr Informationen über AirSupply NoE verweisen wir an dieser Stelle nochmal auf die in Kapitel 3 verlinkten, detaillierten User Guides, Trainingsvideos und FAQs sowie den [SupplyOn Support](#).